



Εγκατάσταση καθαριστή πισίνας

Για μοντέλα ZX50 - 28007

Εφόσον ο καθαριστής πισίνας Intex δεν λειτουργεί σωστά (για παράδειγμα: κινείται ελάχιστα, κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση ή δεν κινείται καθόλου), τότε είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε πρώτα αν ο καθαριστής πισίνας είναι σωστά συνδεδεμένος. Ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία:

Ελέγξτε αν ο καθαριστής είναι συνδεδεμένος στη σωστή είσοδο

Ο καθαριστής πισίνας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην είσοδο/διέλευση της πισίνας. Από εκεί εισέρχεται το νερό από την αντλία στην πισίνα. Ο καθαριστής δεν λειτουργεί με βάση την αρχή της δύναμης αναρρόφησης της αντλίας, αλλά με βάση την αρχή ενός ισχυρού ρεύματος νερού που ρέει πίσω στην πισίνα. Επομένως, ο καθαριστής πισίνας πρέπει να συνδεθεί στη σωστή ροή όπου το νερό ρέει στην πισίνα και επομένως στον καθαριστή. Η ροή του νερού δημιουργεί ένα κενό και ένα φαινόμενο αναρρόφησης, το οποίο κινεί τον καθαριστή πισίνας και τον ωθεί να αναρροφήσει τη βρωμιά.

Σωστή σύνδεση του καθαριστή πισίνας

- Βήμα 1:** Τοποθετήστε τον καθαριστή στον πυθμένα της πισίνας.
- Βήμα 2:** Βυθίστε τους εύκαμπτους σωλήνες τελείως κάτω από το νερό
- Ξεκινήστε από τον καθαριστή και τελειώστε με το αντίθετο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα
- Βήμα 3:** Μόλις ολόκληρος ο εύκαμπτος σωλήνας βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του νερού, μπορείτε να τον συνδέσετε με την είσοδο της πισίνας όπου το νερό επιστρέφει στην πισίνα.