

INTEX®

Διάταξη των σωλήνων της αντλίας με φίλτρο άμμου

☑ Τοποθέτηση των σωλήνων στη βαλβίδα 4 κατευθύνσεων

Ο σωλήνας σύνδεσης που προέρχεται από το σώμα του κινητήρα πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο της βαλβίδας 4 κατευθύνσεων. Εάν συνδεθεί στην έξοδο ("αντίστροφη πλύση"), η αντλία θα λειτουργεί μόνο στη θέση "NEUTRAL". Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα που οδηγεί από τον κινητήρα στην είσοδο της βαλβίδας 4 κατευθύνσεων. Η αντλία με φίλτρο άμμου που έχει ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει σωστά.

☑ Τοποθέτηση των σωλήνων στη βαλβίδα 6 κατευθύνσεων

Ο σωλήνας σύνδεσης που προέρχεται από το σώμα του κινητήρα πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο της βαλβίδας 6 κατευθύνσεων. Εάν συνδεθεί στην έξοδο ("αντίστροφη πλύση"), η αντλία θα λειτουργεί μόνο στη θέση "NEUTRAL". Παρακαλούμε συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα που οδηγεί από τον κινητήρα στην είσοδο της βαλβίδας 6 κατευθύνσεων. Η αντλία με φίλτρο άμμου που έχει ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει σωστά.

