

INTEX®

Άμμος στο νερό

Εάν έχετε καινούργια άμμο και όλη η περίσσεια άμμου έχει υποστεί αντίστροφη πλύση (δηλαδή δεν βγαίνει πλέον άμμος με νερό), μόνο τότε μπορείτε να ρυθμίσετε την αντλία στη θέση "FILTER" (ΦΙΛΤΡΟ). Εάν ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα νωρίτερα, θα μπει άμμος στην πισίνα.

Καινούρια άμμος – βαλβίδα 4

κατευθύνσεων :

Βήμα 1: Αφαιρέστε την άμμο από την πισίνα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει αρκετή άμμο, ξαναγεμίστε το εάν είναι απαραίτητο.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άμμος στον κεντρικό σωλήνα του δοχείου άμμου.

Βήμα 4: Εκτελέστε την αντίστροφη πλύση μέχρι το νερό να είναι εντελώς καθαρό.

(Μπορείτε να ελέγξετε το νερό βάζοντας το χέρι σας στην έξοδο - όταν δεν βγαίνει πλέον άμμος με το νερό, μπορείτε να κλείσετε την αντλία)

Καινούρια άμμος – βαλβίδα 6

κατευθύνσεων :

Βήμα 1: Αφαιρέστε την άμμο από την πισίνα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει αρκετή άμμο, ξαναγεμίστε το εάν είναι απαραίτητο.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άμμος στον κεντρικό σωλήνα του δοχείου άμμου.

Βήμα 4: Εκτελέστε την αντίστροφη πλύση μέχρι το νερό να είναι εντελώς καθαρό.

(Μπορείτε να ελέγξετε το νερό βάζοντας το χέρι σας στην έξοδο - όταν δεν βγαίνει πλέον άμμος με το νερό, μπορείτε να κλείσετε την αντλία)

Βήμα 5: Ενεργοποιήστε την πλύση (RINSE) για τουλάχιστον 1 λεπτό για να βεβαιωθείτε ότι η άμμος έχει κατακαθίσει και πάλι καλά στη δεξαμενή.